

IS903 量产 开卡教程

IS903 主控只支持 MLC 不支持 TLC 怎么分辨 MLC 跟 TLC 这里就不说了。
颗粒焊接好后第一先检查 CE 也就是 ID 正不正常，打开 IS903 量产软件后
请看以下图片





